








JAM NUTS

x36

#10x1"


(4.75mmx25mm)






2 PIVOT5-#2116

Parts are identical and have "FRONT" markings inside and on top for correct assembly.



2 SLIDE LOCKS-#2117

Parts are identical and have "T" finger pulls for easy operation when correctly installed. They slide in, to lock the table top in place and slide out, to go to the bench mode.








2 × 4

NOTE: For an 8' bench, cut the stringer boards 32 ½" shorter than the back and seat boards. That way, there will be more overhang and less span between the bench ends so the 2x4's won't tend to sag. Save the 32 ½" pieces for use later.

If your 2×4's are not already cut to size: Lay all nine 2x4's on the ground, square the ends so all are the same length. *With all 2×4's now the same length, cut two 2×4's 12 1/2" shorter. Set these shorter 2x4's aside for later use


Stringer Boards

IF YOU ARE PLANNING TO PAINT OR FINISH THE LUMBER, NOW IS THE BEST TIME TO DO IT.




Lay four long 2×4's on the ground, ends squared.
*Place the Pivots, "FRONTS" (open end) to you, on top of the 2×4's and 5" in from the ends. Make sure the outer 2×4's are flush with the front and back of the Pivots and squared at the ends.

Space the inner 2×4's evenly (about 1/4" apart, or approximately the width of a pencil). Drill pilot holes into 2x4's through screw holes in pivots and fasten with 16 of the screws provided.




Firmly snap Slide Locks into Pivot Lock Slots. Slide Locks should slide freely in slots and close completely.

ATTENTION: IF THE PIVOTS AND SLIDE LOCKS ARE NOT CORRECTLY POSITIONED, THE CONVERTING TABLE WILL NOT WORK PROPERLY.




Insert the two shorter 2x4's(stringer boards) cut in Step 1 into their holes in the legs of both Bench Ends as shown. (NOTE: There are rounded tabs in the bottom of these holes that help to correctly position these 2x4's).

ATTENTION: DO NOT SECURE THE STRINGER BOARDS TO THE LEGS AT THIS TIME.




Make sure the Slide Locks are in the open position and the front (open slide lock end) is installed exactly as shown in the above Diagram! Fit tops of Bench Ends into Pivots. Secure as shown with Pivot Bolts and Jam Nuts provided. Turn the Bench upright.

NOTE: The Jam Nuts are locking-type so they do not loosen after assembly, and will tighten with some difficulty. Use Wrenches to make certain Jam Nuts are snug in order to avoid wobble in the table top. (Do not over tighten, typically when one thread shows out of the Jam Nut, it is tightened properly.)



Align the ends of the stringer boards flush to the end of the holes in the Legs of the Bench Ends. Drill pilot holes into 2x4's at all of the screw slots, inside and outside, of both Legs and fasten with 8 of the screws provided.



To make the seat, position the first of the remaining three 2×4's at the front edge of the Bench Ends, and squared with the table top. Fasten underneath through the screw slots, inside and out, with 12 of the screws provided. Position and fasten the last (2) 2×4's, squared and spaced about 1/4" apart.

CONGRATULATIONS! YOUR CONVERTING TABLE IS NOW COMPLETED AND READY TO ENJOY!

To convert to a table: Flip top up and push the Slide Locks inward until they snap into place, flush with pivot.


To convert to a Bench: Pull the Slide Locks fully front, and then flip the

NOTE: We have provided a notch in the back of the pivot if you wish to secure two Converting Tables together to make a full-size picnic table. If you choose to do this, insert a 5/16" x 1 1/2" bolt (not included) through the notches of the matched Pivots and secure with a 5/16" nut (not included).

To Use As A Table.



To Use As A Bench.



2-Year Limited Warranty for this 2x4basics product purchased for normal household use. Hopkins Mfg. warrants this product to the original purchaser of a Hopkins Mfg. product that it will be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase. Hopkins Mfg. will repair, replace, or refund the purchase price of the product, at the option of Hopkins Mfg., upon return of the product and the original receipt. In the US, this warranty gives you specific legal rights that may vary from state to state.



428 Peyton St. Emporia, KS 66801 800-524-1458



Please visit our website for more project ideas:

















INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

PARA HACER SU MESA TRANSFORMA™, USTED NECESITARÁ:

- Nueve 2 x 4 iguales de largo hasta 8 pies de largo (o madera ya cortada a la medida).
- Destornillador (preferiblemente un Destornillador) Eléctrico), con cabeza phillips.
- Llave para tuercas (2) 9/16"
- Barrena, Taladro o Clavo de 1/8".
- Una sierra, si no ha comprado su madera cortada a la medida.

DIRECTIVES D'ASSEMBLAGE

POUR FABRIQUER VOTRE TABLE CONVERTIBLE™ **VOUS AUREZ BESOIN DE:**

- Neuf planches 2x4 de même longueur jusqu'à 8 pieds de longueur (2,438 m) (ou bois de charpente déjà coupé aux dimensions requises)
- Tournevis (de préférence un tournevis électrique), à tête Philips
- Clés 9/16 po. (1,43 cm) (2)
- Foret 1/8 po. (0,32 cm), alêne ou clou.
- · Scie, dans le cas où l'on n'a pas acheté du bois de charpente coupé aux dimensions.

ARTÍCULOS INCLUÍDOS EN ESTE JUEGO 2 ESQUINAS DE BANCOS

Las piezas son idénticas y tienen indicaciones en la parte de adentro como "DELANTERO" (FRONT) para ensamblaje correcto. Las piezas son idénticas y tienen hedijas localizadoras para



FENTES DE POSITIONNEMENT POUR FACILITER LE PERCAGE

nement des vis.

Les pièces sont identiques et ont


les fentes de positionnement pour

faciliter le perçage et le position-

2 PIVOTS - N° 2016 2 pièces latérales du banc - N° 2015 Les pièces sont identiques et comportent l'indication "FRONT"

(avant) à l'intérieur pour un assemblage correct.

2 CERRADURAS DELIZADORAS Las piezas son idénticas y tienen una "T" que se puede halarse con el dedo para 850007 facildad de operación. Esto fija la parte superior en su sitio y se desliza hacia atrás para poder convertir hacia un banco.



PIÈCES COMPRISES DANS CE KIT

2 Verrous coulissants - N° 2017

Les pièces sont identiques et comportent une tirette en T pour faciliter l'opération lorsqu'ils sont ent installés. Ils verrouillent la table en place et glissent vers l'arrière pour le mode banc.

EMPAQUE DE FERRETERIA (36) Tornillos para Madera #10 x 1", • (2) Pestillos de Pivote 31/2", • (4) Arandelas • (2) Tuercas

ENSEMBLE DE MATERIEL - N° 2019

(36) Vis à bois N° 10 x 1 po.(2,54 cm) • (2) Boulons Pivot 4 po.(10,16 cm) • (4) Rondelles plates • (2) Écrous de serrage

Si todavía no ha cortado los trozos de 2 x 4' (0,61m x 1,22 m) al tamaño deseado:

Ponga los nueve trozos de 2 x 4' (0,61m x 1,22 m) en el suelo y coloque los extremos a escuadra si es necesario de modo tal que todos tengan la misma longitud.

* Una vez que todos los trozos de 2 x 4' (0,61m x 1,22 m) tengan la misma longitud, para las mesas de conversión mayores de 6 $^{\prime}$ (1,83 m) corte 26 $^{\prime\prime}$ (0,66 m) a dos trozos de 2 x 4 $^{\prime}$ (0,61 m x 1,22 m). Si las mesas de conversión tienen 6' (1,83 m) o menos, corte 12" (0,30 m) a los trozos de 2 x 4' (0,61m x 1,22 m). Ponga a un lado estos trozos de 2 x 4' (0,61m x 1,22 m) más cortos para utilizarlos más adelante.

SI USTED PLANEA QUE PINTAR O BARNIZAR A LA MADERA DE SU MESA TRANSFORMA, ES MEJOR QUE LO HAGA ANTES DEL ENSAMBLAJE.

AVISO: LA PALABRA "DELANTERA" (FRONT) ESTÁ

MOLDADO EN EL LADO DE ADENTRO DE LOS PIVOTES.

Coloque cuatro trozos de 2 x 4' (0,61m x 1,22 m) largos en el

*Coloque los pivotes, con el letrero "FRONTS" de cara a usted,

sobre los trozos de 2 x 4'(0,61m x 1,22 m) y a 12" (0,30 m)

hacia dentro desde los extremos, para las mesas de conversión

que los trozos de 2 x 4' (0,61m x 1,22 m) que quedan hacia

mayores de 6' (1,83 m). Para las mesas de conversión de 6' (1,83 m) o menos, deje un espacio de 5" (0,13 m). Cerciórese de

fuera están nivelados con las partes trasera y frontal de los pivotes,

con los extremos a escuadra. Deje espacio igual entre las partes

de adentro de los 2 x 4 (apróximadamente 1/4" de distancia, o

guia en los 2 x 4 a través de las perforaciones para los tornillos

apróximadamente el grosor de un lápiz) Taladre perforaciones de

suelo, con los extremos a escuadra.

Si vos planches de 2 x 4 po (0,61m x 1,22m) ne sont pas déjà coupées aux dimensions souhaitées

Etaler les neufs planches de 2 x 4 po (0,61m x 1,22m) sur le sol, et couper à angle droit si cela est nécessaire de façon à ce que les planches soient toutes de la même longueur.

*Une fois que toutes les planches de 2 x 4 po (0,61m x 1,22m) sont de la même longueur, retirer 26 po (0,66m) de deux planches de 2 x 4 po (0,61m x 1,22m) pour les Tables Convertibles mesurant plus de 6 pieds (1,83m). Pour les Tables Convertibles mesurant 6 pieds et moins (1,83m), retirer 12 po (0,30m) des planches de 2 x 4 po (0,61m x 1,22m). Mettre les planches les plus courtes de côté pour une utilisation ultérieure.

SI VOUS PRÉVOYEZ PEINDRE LE BOIS DE VOTRE TABLE CONVERTIBLE OU Y FAIRE UNE FINITION, LE MEILLEUR C'EST DE LE FAIRE.

2×4 2×4 2 × 4 EXTREMOS A ESCUADRA 2×4 (8' Max.) 2 × 4 EXTREMITES CARREES 2 × 4 2×4 CORTAR POR AQUÓ COUPER ICI

CÔTE ARRIÈRE

À RAS

REMARQUE : LE MOT " FRONT " (CÔTÉ FRONTAL) EST

MOULÉ À L'INTÉRIEUR DES PIVOTS. Etaler quatre longues planches de 2 x 4 po (0,61m x 1,22m) sur le sol, les bouts équarris.

* Placer les Pivots, avec l'indication "FRONTS" vers vous, au-dessus des planches de 2 x 4 po à 12 po (0,61m x 1,22m) de l'intérieur à partir des extrémités pour les Tables Convertibles de plus de 6 pieds (1,83m) de longueur. Pour les Tables Convertibles de moins de 6 pieds (1,83m), espacer de 5 po (0,13m). Veiller à ce que les planches de 2 x 4 po (0,61m x 1,22m) extérieures soient parfaitement nivelées à l'avant et l'arrière des pivots et qu'elles soient parfaitement équarries aux extrémités.

Espacez régulièrement les 2x4 (à environ 1/4 po ou 0,64 cm l'une de l'autre, ou approximativement l'épaisseur d'un crayon. Percez les trous de guidage dans les 2x4 à travers les trous de vis dans les Pivots et fixez en place à l'aide des vis fournies.

ATRAS PERCAGE ET VIS 0,63 DELANTERO CÓTÉ FRONTAL

A RAS

Placez les verrous coulissants dans les fentes du verrou du pivot, à l'aide des deux tirettes " T " à l'avant (même côté) des pivots. Les

verrous coulissants doivent glisser librement dans les fentes. ATTENTION: SI LES PIVOTS ET LES VERROUS COULIS-SANTS NE SONT PAS CORRECTEMENT PLACÉS, LA TABLE CONVERTIBLE NE FONCTIONNERA PAS.

Coloque los cerraduras deslizadoras dentro de las hendijas de la cerradura del pivote, con ambas manecillas que se halan con el dedo en forma de "T" en la parte DELANTERA (por mismo lado) de los pivotes. Los cerraduras deslizadoras deben deslizarse libremente en las hendijas.

en los pivotes y asegúrelos con los tornillos proveídos.

PRECAUCIÓN: SI LOS PIVOTES Y LAS CERRADURAS DESLIZADORAS NO ESTÁN BIEN PUESTOS, LA MESA TRANSFORMA NO FUNCIONARÁ.

Coloque la parte de arriba de las esquinas del banco dentro de los pivotes. Fije según está indicado con los tornillos de los pivotes, las tuercas y arandelas que son proveídas.

AVISO: Las tuercas son de tipo amarre para que las mismas no se suelten después del ensamblaje, y al apretarlas notará que hacerlo es un tanto dificil Use una llave para tuercas para asegurar que las tuercas están apretadas y ajustadas para evitar el tambaleo de la parte superior de la mesa. Después de haber terminado el ensamblaje, o si la madera se reseca, es posible que tenga que apretar estas

tuercas otra vez para evitar el tambaleo. Taladre perforaciones de guía por la parte inferior dentro de las hendijas de ambas patas y hacia las (2) cruzetas de soporte de los 2 x 4 y fije con los tornillos proveidos.

Acomode los 2 x 4 más cortos en las perforaciones de las patas de los lados del banco tal y como se indica.

Taladre unas perforaciones de guías a través de la parte superior del lado de afuera de las hendijas localizadora de ambas patas hacia dentro de los 2 x 4 y fije con los tornillos proveídos.

Para hacer el asiento, voltee el banco patas arriba. Posicione en la orilla del frente de las esquinas del banco el primer 2 x 4 de los tres restantes, y cuadrelo con la parte superior de la mesa. Posicione los últimos (2) 2 x 4, cuadre y separe apróximadamente 1/4" de distancia, a través de las hendijas localizadoras desde adentro y afuera y fije con los tornillos proveídos.

Placez les parties supérieures des extrémités du banc dans les pivots. Fixez comme indiqué à l'aide des boulons, rondelles et écrous fournis.

REMARQUE : Les écrous sont des contre-écrous qui ne se desserrent pas après le montage, et donc se serrent un peu difficilement. Utilisez des clés pour s'assurer que les contre-écrous sont bien en place afin d'éviter l'instabilité de la partie supérieure de la table. Après le montage complet, ou dans le cas où le bois se dessèche, ces écrous peuvent nécessiter d'être encore serrés pour éviter le déséquilibre.


Percez les trous de guidage à travers les fentes de positionnement du bas des deux pieds dans les (2) fraverses 2x4 avec les vis tournies.


Insérez les deux 2x4 plus courtes dans leurs trous situés dans les pieds sur les côtés latéraux du banc comme indiqué. Percez les trous de guidage à travers les fentes de positionnement

extérieures du haut des deux pieds dans les 2x4, et serrez à l'aide des vis fournies.

Pour réaliser le siège, tournez le banc dans la position verticale. Placez la première des trois 2x4 restantes sur le bord avant des parties latérales du banc, et mettez à l'équerre avec le haut de

Placez les (deux) dernières 2x4, mises à l'équerre et espacées d'environ 1/4 po (0,64 cm) les unes des autres, à travers les fentes de positionnement à l'intérieur et à l'extérieur puis serrez avec les vis fournies





¡FELICIDADES! ¡SU MESA TRANSFORMA ESTÁ TERMINADA Y LISTA PARA SU DISFRUTE!

Para convertir en en una mesa: Voltee la tapa hacia arriba y empuje los cerraduras deslizadoras hacia adentro (atrás) hasta que se fijan en su sitio.

Para convertir en un Banco: Hale los cerraduras deslizadoras completamente hacia el frente y voltee la tapa hacia abajo. Recordatorio: Luego de completar el ensamblado, o si la madera se reseca con el tiempo, podrá necesitará un ajuste a los tornillos para así evitar el tambaleo.

FÉLICITATIONS ! VOTRE TABLE CONVERTIBLE EST À PRÉSENT TERMINÉE ET PRÊTE À L'UTILISATION!

Pour la conversion en une table : inversez vers le haut et poussez les verrous coulissants vers l'intérieur (vers l'arrière) jusqu'à ce qu'ils s'accrochent en place.

Pour la conversion en un banc : tirez les verrous coulissants complètement vers l'avant, puis inversez la partie supérieure vers le bas.

Rappel: Après avoir complètement terminé l'assemblage, ou si le bois s'assèche avec le temps, ces écrous peuvent nécessiter un autre serrage afin d'éviter l'instabilité.

Convertir en Mesa Juntar dos bancos para construir una mesa Convertir en Banco. Conversion en une Table. Conversion en un Banc. Combiner les deux en les faisant coulisser pour . HALE LA CERRADURA HACIA AFUERA TIREZ LE VERROU